


IMPRESIÓN POR USB




1º Nos loguearemos con nuestro usuario y nuestra contraseña.




2º En la pantalla que nos aparece a continuación pulsamos sobre “[Funciones del dispositivo](#)”



3º Introducimos el USB (en el puerto que esta situado a la derecha del panel), y cuando se despliegue la pantalla le indicamos Si



4º Seleccionamos el archivo en PDF o Formato imagen que queramos imprimir y le damos a la tecla “**imprimir**”. Si tenemos carpetas, podemos navegar a través de ellas con el botón de abrir.




5º Una vez que hemos pulsado “imprimir” nos aparecerá una pantalla en la que le daremos las propiedades de impresión (Doble Cara, Color, Blanco y Negro, etc..).



6º Tecla Verde para iniciar la impresión.

7º Una vez finalizado la impresión tenemos que darle a “**Memoria extraíble**” para poder retirar el USB con seguridad.



8º Para finalizar sesión en el dispositivo tenemos que pulsar sobre el boton de “[Authentication logout](#)”

